

TV-Freischaltung

Bildfreischaltung während der Fahrt

TF-BMW02

Passend für BMW Professional Navigationssysteme ohne iDrive (MK2 bis MK4)

Rechtlicher Hinweis

Der Fahrer darf weder direkt noch indirekt durch bewegte Bilder während der Fahrt abgelenkt werden. In den meisten Ländern/Staaten ist dieses gesetzlich verboten. Wir schließen daher jede Haftung für Sach- und Personenschäden aus, die mittelbar sowie unmittelbar durch den Einbau sowie Betrieb dieses Produkts verursacht wurden. Dieses Produkt ist, neben dem Betrieb im Stand, lediglich gedacht zur Darstellung stehender Menüs (z.B. MP3 Menü von DVD-Playern) oder Bilder der Rückfahrkamera während der Fahrt.

Veränderungen/Updates der Fahrzeugsoftware können die Funktionsfähigkeit des Interface beeinträchtigen. Softwareupdates für unsere Interfaces werden Kunden bis zu einem Jahr nach Erwerb des Interface kostenlos gewährt. Zum Update muss das Interface frei eingeschickt werden. Kosten für Ein- und Ausbau werden nicht erstattet.

Inhaltsverzeichnis

1. Vor der Installation

- 1.1. Lieferumfang
- 1.2. Überprüfung der Kompatibilität mit Fahrzeug und Zubehör

2. Installation

3. Aktivierung der TV-Freischaltungsfunktion

4. Technischer Support

1. Vor der Installation

Vor der Installation sollte dieses Manual durchgelesen werden. Für die Installation sind Fachkenntnisse notwendig. Der Installationsort muss so gewählt werden, dass die Produkte weder Feuchtigkeit noch Hitze ausgesetzt sind.

1.1. Lieferumfang



1.2. Überprüfung der Kompatibilität mit Fahrzeug und Zubehör

Voraussetzungen

<i>Fahrzeug</i>	3er (E46), 5er (E39), 7er (E38), X3 (E83), Z4 (E85/86)
<i>Navigation</i>	Professional Navigationssystem ohne iDrive (MK2 bis MK4)

2. Installation

Zündung ausstellen und Fahrzeugbatterie nach Werksangaben abklemmen! Darf gemäß Werksangaben die Fahrzeugbatterie nicht abgeklemmt werden, reicht es in den meisten Fällen aus, das Fahrzeug in den Sleep-Modus zu versetzen. Sollte dieses nicht funktionieren, kann die Fahrzeugbatterie mit einer Widerstandsleitung abgeklemmt werden.

1. Das Videomodul im Fahrzeug lokalisieren.


Bekannte Einbauorte:

7er (E38) BJ 95 bis 2001	links im Kofferraum neben dem Navigationsrechner/CD-Wechsler
5er (E39) BJ 95 bis 2003	hinter der Rücksitzbank unter der Kofferraumboden-Abdeckung
X5 bis BJ 2004	in der Reserveradmulde neben der Batterie



2. Den blauen Stecker durch Umlegen des schwarzen Bügels herausziehen und mit dem TV-Frei Interface verbinden.

3. Den blauen Stecker des TV-Frei Interface in das Videomodul einstecken.



3. Aktivierung der TV-Freischaltungsfunktion

Die TV-Freischaltungsfunktion ist dauerhaft aktiviert, ohne die Navigationsleistung zu beeinträchtigen.

4. Technischer Support

NavLinkz GmbH
Vertrieb/Techn. Support
Eurotec-Ring 45
D-47445 Moers

Tel +49 2841 949970
Email mail@navlinkz.de